

SÄÄTÖOHJE

Huuhtelusäiliön kannen irrotus:

Paina suuren huuhtelun nappi alas ja nosta pienemmän huuhtelun painike pois (kuva 1). Tämän jälkeen irroita suuren huuhtelun painike. Näin saat näkyviin kiinnitysruuvin (kuva 2), joka täytyy avata. Huuhtelumekanismi saadaan irti kierrettäessä sitä n. ½ kierrosta.



Kuva 1



Kuva 2

Painovarsien pituuden pitää olla 45 mm (kierreosa) (kuva 3). Kun mitta on oikea, kiristä lukitus huolellisesti, jotta säädetty mitta ei muutu laitetta käytettäessä. Huuhtelumekanismin korkeussäätö on kohdassa 4 (kuva 4).



Kuva 3



Kuva 4

Kierrä huuhtelupatruuna paikalleen, kiristä säiliönkansi ruuvilla ja laita painonapit paikalleen. Laitte on säädetty tehtaalla, niin että iso huuhtelu on n. 6 litraa ja pieni n.3 litraa.

Kannen asennus:

Laita muoviholkit paikoilleen istuimeen ja pujota kiinnitysruuvit läpi kannen rei'istä. Vie kannen ruuvit läpi holkeista ja kiristä mutterilla alakautta (kuva 5).



Kuva 5

KÄYTTÖOHJE

- 3 litran huutelussa painetaan pienempää osaa painikkeesta.
- 6 litran huuhtelussa painetaan suurempaa osaa painikkeesta.
- Laitteen täyttöventtiilissä on sihti (kuva 6), joka pitää puhdistaa tarvittaessa.



Kuva 6

ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ

- Tarkasta säiliön kiinnitysruuvien kireys ja kiristä tarvittaessa (kuva 7).
- Tarkasta huuhtelumekanismiin ja painovarsien oikea korkeus ja säädä tarvittaessa (kts. säätöohje).



Kuva 7