

Kiitos, että valitsit EAGO Nordö WC-istuimen.

Nordö WC-istuin on hienoa Skandinaavista muotoilua ja laatua.

Nordö istuin on luontoa säästävä, helppohoitoinen ja edullinen tuote.

EAGO Nordö WC-laitteella on kahden (2) vuoden takuu oikein asennettuna.

Tämä laite on piiloviemäri malli ja varustettu S-lukolla. Minimietäisyys seinään on 75mm (seinästä viemäriputken keskelle)

Nordö WC-istuimet toimitetaan vakiona 3/6 litran huuhtelumäärillä.

Asennus:

Laite voidaan kiinnittää lattiaan, joko ruuveilla tai liimaamalla (käyttötarkoitukseen sopivalla saniteettisilikonilla).

Mikäli laite liimataan lattiaan, on lattia puhdistettava ja kuivattava huolellisesti ennen asennusta.

Liitteenä olevasta kuvasarjasta näet asennuksen eri vaiheet.

Kun laitat liitosletkua kiinni laitteeseen on varmistettava, ettei huuhtelumekanismi lähde pyörimään (pidä kiinni kiintoavaimella messinkiosasta).

Hoito:

Posliini on luonnollinen ja helppohoitoinen materiaali WC-laitteissa. Pitääksesi lasituksen puhtaana (kalkista ja ruosteesta) on tärkeää, että käytetään oikeita puhdistusaineita.

Istuinosan sisäpuolen puhtaanapidon kannalta on tärkeää, että käytetyt puhdistusaineet sisältävät happoja (sitruuna, etikka tai fosforihappoa). Anna pesuaineen vaikuttaa sisäpinnalla muutamia minuutteja ennen harjausta. Puhdistukseen käytettävän harjan tulee olla tarpeeksi jäykkä, että pintaan kiinnittyneet epäpuhtaudet saadaan pois. Huuhtele kulho pesun jälkeen vedellä. Tarvittaessa uudista käsittely. Mikäli vesi on kovin kalkkipitoista tai ruosteista on puhdistus tehtävä vähintään kerran kaksi viikossa.

Laitteen ulkopinnat voidaan puhdistaa normaaleilla kotitaloudessa käytettävillä miedommilla pesuaineilla.